

Обект №

Денонощни телефони мониторинг**център DSC СОД: 042 602 733****0899 886 030**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. ГЛАВЕН КОД – четирицифрен (1234 фабричен). Служи за програмиране на нов главен код, включване и изключване на системата.

2. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА

Преди да се включи системата под охрана, трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода, трябва да свети зеленият светодиод (**Ready**). Ако сте набрали правилно Вашия код, клавиатурата започва да отброява изходно време и светва червеният светодиод (**Armed**).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава кратък звук, тогава натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

3. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

При влизане през входната врата, клавиатурата започва да издава непрекъснат звук, което е предупреждение, че трябва бързо да въведете личния си код. Ако след изключване на системата, остане да свети **System** (жълтият светодиод), направете проверка с функция (*) (2) или (*) (3).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждане на кода клавиатурата издава продължителен звук, тогава натиснете бутон (#) и въведете отново кода си.

4. ФУНКЦИИ СЪС (*)

- (*) (1) - Байпас (изключване) на зона от охрана.

Пример: (*) (1) (05) (06) (#) - зони 5-та и 6-та са изключени от охрана.

Алармената система може да се включи по реда посочен в т.2.

При изключване на алармената система байпаса отпада.

- (*) (2) - Преглед на проблемите.

Натиснете бутони (*) (2) - Светлината на индикаторите **“Trouble”** или **“System”** ще започне да мига и проблемите ще бъдат показани с индикация на съответните зони:

Свети индикатор 1 - необходим е техник: натиснете (1), за да определите конкретния проблем:

- (1) - Слаб акумулатор;
- (2) - Проблем във веригата на сирената;
- (3) - Общ системен проблем;
- (4) - Общ системен тампер;
- (5) - Общо наблюдение на системата.

Свети индикатор 2 - Липса на мрежово захранване;

Свети индикатор 3 - Проблем в наблюдението на телефонната линия;

Свети индикатор 4 - Неуспешна комуникация;

Свети индикатор 5 - Повреда в зона;

Свети индикатор 6 - Тампер на зона;

Свети индикатор 7 - Слаба батерия на устройство;

Свети индикатор 8 - Неточен системен часовник.

Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.

- (*)(3) - Проверка на зоната в която е имало алармено събитие.

Натиснете бутони (*) (3) - мига светодиодът на сработилата зона

Натиснете бутон (#), за да приключите с проверката.

Светодиодът ще изгасне, когато включите отново системата под охрана.

- (*)(4) - Звънче на вратата.

Натискането на (*) (4) включва звънчето на вратата, ако повторите същите бутони звънчето се изключва. •

(*)(5) - Смяна на кодове за достъп.

- смяна на главен код-натиснете бутони (*) (5) (стар главен код) (40) (нов главен код) (#)

Пример: (*) (5) (1234) (40) (2580) (#);

- смяна на допълнителен код - (*) (5) (главен код) (01 до 32) (четири цифри за код) (#)

Пример: (*) (5) (1234) (01) (9876) (#) или пример: (*) (5) (1234) (02) (6789) (#).

- изтриване на допълнителен код - (*) (5) (главен код) (01 до 32) (*) (#).

Пример: (*) (5) (1234) (02) (*) (#) - втори код е изтрит.

- (*)(6) - Сверяване на часовника на системата.

- натиснете бутони (*) (6) (главен код) (1) (час; минута) (месец; дата; година) (#)

Пример: (*) (6) (1234) (1) (12;05) (03;29;06) (#).

- (*)(7) - Възстановяване на пожарна зона.

При задействане на пожарна зона тя остава отворена (свети) и трябва да се възстанови за да се включи системата. Това става със натискане на бутони (*) (7) (1) или (2) - пожарната зона изгасва.

5. ПАНИК БУТОН ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАПАДЕНИЕ - Ако натиснете бутон (P) и го задържите повече от две секунди, сирената няма да звучи, но системата ще изпрати Вашият сигнал в мониторинг центъра.